

1. Siebträger entnehmen
2. Brühgruppe spülen („flushen“)
-> (START / STOP) Taste nutzen
3. Siebträger vorsichtig ausklopfen
4. Siebträger sauber und trocken auswischen
5. Siebträger mit Kaffee / Espresso befüllen
6. Kaffee sehr gut im Sieb verteilen („leveln“)
7. Mit Hilfe des Tampers gerade andrücken
8. Siebrand und die „Ohren“ abwischen / säubern
9. Siebträger einspannen
10. Sofort die gewünschte Taste drücken
11. Tasse darunter stellen



1. gewünschte Milchmenge in die Kanne einfüllen-> Kannengröße dabei beachten

2. Dampfdüse ausdampfen

3. Milch schäumen

4. nach dem Schäumen

a. Dampfdüse richtig saubermachen

b. Dampfdüse ausdampfen

5. den Milchschaumlappen ordentlich auf den Teller zurücklegen

6. Milchkanne klopfen

7. Milchkanne schwenken bis sie glänzt (vorher wird nicht gegossen!)

8. Fertig zum Gießen

